



Dette må du tenke på før du monterer:

- Les igjennom monteringsanvisningen og studer plantegningen og spesifikasjonen nøye.
- La veggflatene ligge flatt til de skal monteres.
- Kontroller at nivåforskjellen på gulvet ligger innenfor gulvstøtts justeringsområde. Støttefoten er justerbar mellom 135 og 170 mm.
- Kontroller at de faste veggene som systemet monteres mot er i lodd. Ved større avvik justeres veggelementene.

Veggmarkering

Mål opp og marker for plassering av veggfester (art. nr. 552)

NB! Kontroller at høyde faller innenfor støttefotens (art. nr. 550) justeringsområde.

Montering av gavlvegger, skillevegger, dører

- Monter støtteføttene (art. nr. 550) i oppborrede hull.
Husk at mellomleggsbrikke på støttefoten skal monteres på innsiden av vegg.
- Skru Veggfester (art. nr. 552) på skillevegger/frontvegger og fest dem til vegg.
- Monter gavlveggene med 605 mm avstand for dør, og skru fast til skilleveggenes vegg-fester (art. nr. 552) eller til eksisterende vegg.
- Tilpass toppbeslag (art. nr. 560) mellom eksisterende vegger eller festepunkter, tre inn på toppfestene (art. nr. 551) og monter endebeslag (art. nr. 555) på toppbeslaget.
- Monter toppfestene (art. nr. 551) på frontveggene (husk mellomleggsbrikkene) og endebeslag (art. nr. 555) skrues til eksisterende vegg.

- Monter hengslene (art. nr. 554) på gavlvegg og dør, heng på dør og juster til 2 mm spalte på låsside ved å flytte gavlvegg.

- Borr hull for festeskruer på toppfester (art. nr. 551) og skru til.

- Trekk til skruer i veggfester (art. nr. 552) og sett på plastbeskyttelsene.

- Bor og skru fast støttebein (art. nr. 550) til gulv

- Monter lås og sluttstykke (art. nr. 559).

Ved ekstra toppbeslag på skillevegger borres et 8 mm hull i det allerede tilpassede front-toppbeslaget for montering av T-beslag (art. nr. 561).

Dette gjøres *før* toppbeslaget monteres, da gjengefeste til T-beslag (art. nr. 561) skal puttes inn i toppbeslaget og føres mot 8 mm hull for tilkopling av beslaget.