

Utgave 4/2016

## AT døren

### Monteringsveiledning Klimadør brann- og lyd dører

Riktig montering av døren i vegg er helt avgjørende for at dørene skal fungere og tilfredstille brann- og lydkrav. Relativ fuktighet under montering kan påvirke det endelige resultat.

- 1. Byggets ansvarshavende skal sikre at monteringsveiledningen bli fulgt og er ansvarlig for at denne blir oppbevart som et byggedokument for fremvisning etter behov.**
2. Det må ikke foretas fresing skjæring eller annen bearbeidelse av dørblad og karm utover det som sertifiseringslisensen omfatter.
3. Dørkarmen festes med minimum 8 stk festepunkter/justeringshylser 14mm.
4. Døren er testet med pumpene GU OTS 430 og TS 83 og en av disse skal monteres på dørbladet. Det henvises til den enkeltes pumpe monteringsanvisning.
5. Fugen mellom karm og vegg skal dyttes med mineralull. På lyd dører skal det i tillegg fuges med fugemasse minimum én side, helst begge sider.
6. Fugen mellom vegg og karm skal ikke overstige 20 mm.; -på lyddører minimum 5mm.
7. Klaring mellom mellom karmfals dørbladets kanter skal ikke overstige 3mm.
8. Når døren leveres med tettelist må en påse at dørblad ligger an mot tettelisten.
9. Sluttstykke justeres slik at døren får riktig lukning og press på tettelist.

Klassifiseringsnr	Brann	Lyd	Glass	Dato	Sign
Dørblad					
Sidefløy					
Karm					
Montert iflg. monteringsveiledning					
Montert pumpe ihht.monteringsanvisning					